

## PROCEDIMIENTO DE AJUSTE EN TERRENO DE CÁMARA YC-28

***Precauciones: Trabaje en una superficie limpia y con luz adecuada, cuidando de no perder los tornillos y pines con hilo interior***

1. Abrir tapa delantera girandola en sentido contrario manillas del reloj mirandola desde el frente
2. Sacar los dos tornillos que afirman placa de led Infrarojos
3. Sacar cuidadosamente conector de placa de led Infrarojos
4. Sacar los dos tornillos y dos pines con hilo interior
5. Sacar contenido completo (incluida base metálica para ajuste)
6. Regular tornillo negro superior de lente para ajustar ángulo de 3,5 u 8 mm
7. Regular tornillo inferior atrás para ajustar foco (ajuste fino)
8. Ajuste de iris ubicado entre tornillo superior e inferior (mirando de frente realizar giro del aro a la izquierda (abre iris), giro a la derecha (cierra iris)
9. Armar cuidadosamente, teniendo la precaución de que sensor apunte hacia abajo, poner anillo de esponja y cerrar tapa delantera con un apriete adecuado

Técnico responsable: Rodolfo Ascencio  
Aporte: Victor Villa  
Revisó y autorizó: Juan Toro G  
octubre, 2010

servicio técnico mirax